

※SDメモリーカードスロットの無い機種は本書の対象外です。

SDメモリーカードへの録画設定について

SDメモリーカードの保存モードの設定は、使用用途に対応して以下の4つの保存モードが用意されています。

- A スケジュール保存
 - B アラーム保存
 - C 手動保存
 - D FTP 定期送信エラー時の保存
- ※FTPサーバーへの定期送信が失敗したときに画像を保存します。

重要

- ・保存モードは4つのうちのいずれか最大2つまでを同時に設定可能です。(重複可能)
- ・各保存モードで使用できる圧縮方式には制約があります。

それぞれの保存の設定について、また保存したデータの再生、ダウンロードの仕方については、パナソニックのサポートウェブサイト

(<http://panasonic.biz/security/support/technic.html>)を参照してください。

