C313W WiFi設定手順

C313WをWiFiアクセスポイント/WiFiモバイルルーターと接続するために、C313W上でWiFi接続用の設定をする必要があります。

*実際のスクリーンと文言等が異なる場合があります。

1. スクリーン上の「詳細(More)」をタップします。



2.「設定(Setting)」をタップします。

? ⊗		03:37	03:37:20 午前		27-09-2019	
←			More			
	S	Ω≣	503	ู ก		
	コール	連絡先	~~~ 設定	し ステータス		

3. 画面右側の「>」マークをタップします。



4. 「アドバンス(Advanced)」をタップします。

		03:4	11:16 午前	27-09-2019			
←	基本設定						
<							
	R		Ċ,				
	Cloud Account	アドバンス	再起動				

5. パスワード入力画面が表示されるので、パスワード「123456」を入力後、「OK」ボタンをタップします。



6. 「ネットワーク(Network)」をタップします。



7. WLANに v が入っていること、タイプがDHCPになっていることを確認します。

リストにWiFiアクセスポイントのSSIDが表示されるので、接続するWiFiアクセスポイントのSSIDをタップします。 (上下にスワイプ可能です。)



8. SSIDのパスワード入力画面が表示されるので、SSIDのパスワードを入力後、画面右上の保存ボタンを タップします。



9. WiFiアクセスポイント/WiFiモバイルルーターに正常に接続されると、「接続済(Connected)」と表示されます。

