カメラ映像画面展開方法



※デスクトップ上のカメラ用ショートカットを開くと、自動的にカメラ画面が立ち上がるよう設定しています。

上記の画面立ち上がり後、画面上の項目(上にはuser ID、下にはPassword)をそれぞれ入力します。

user ID : admin
password :

入力完了後、【ログイン】をクリックします。

録画データ再生方法



1. ここの【 再生 】タブをクリックすると、再生モードに切り替わります。
※録画された映像の確認ができます。

2. ここのカレンダーで、確認したい日時を選択し、【 検索 】をクリックします。

3. カレンダーで日時決定後、右向▼をクリックすると指定された日時の映像が表示され、再生を始めます。

4. 録画データをバックアップする場合、ここのボタンをクリックします。
※7ページ目参照

※この部分が色塗りされていると、録画データが存在しているということになります。
逆に、色塗りされていない場合は録画データは存在しません。(新しいデータに上書きされた、若しくは未来の日時を選択中etc…)

録画データバックアップ方法



1. ダウンロードーーWebページダイアログが表示されます。

2. このマークをクリックするとカレンダー及びタイムが表示されるので、バックアップしたい日時を入力します。

開始時間(何時から) ～ 終了時間(何時まで)

入力完了後、カレンダーの【 OK 】をクリックすると【 検索 】の項目が表示されるので、クリックします。

©2017 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

録画データバックアップ方法



3．指定した時間のデータが表示されるので、データ名左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。
※指定時間の長さによって、データが複数に分かれる場合があります。
※データが複数に分かれた場合、チェックボックスは全てにチェックを入れてください。

チェックを入れ終わった後、【 ダウンロード 】をクリックすればバックアップが始まります。
【 ダウンロード完了 】と、この欄に表示されれば、作業は無事完了となります。

お疲れ様でした！

録画データバックアップ方法



左記アドレスバーの順に進んでいくと、先程バックアップが完了したデータがある場所へ行くことができます。

コンピュータ
↓
BOOTCAMP (C:)
※表示はPCによって異なります
↓
ユーザー
↓
h.ikeda （ コンピューター名 ）
※表示はPCによって異なります
↓
Web
↓
DownloadFiles
↓
2017-10-04フォルダ
※バックアップ作業を実施した日時が表示名

以上で終了となります。

但し、お使いのPCによっては、表示画面が違う・コーデックのダウンロード及び互換性の設定が必要等、添付の資料以外にも設定が必要な場合があります。

ご不明な点は、お問い合わせ下さい。